













	35° 0°					
100-240 В 50/60 Гц	1 x 2,5 мм ² 2 x 1,5 мм ²					
240 В	Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	400 ВА	
	Мин.	40 Вт	40 Вт	40 ВА	40 ВА	
100 В	Макс.	200 Вт	200 Вт	200 ВА	200 ВА	
	Мин.	20 Вт	20 Вт	20 ВА	20 ВА	








Работа в режиме светорегулятора (заводская настройка)





Включение на предустановленных уровнях





MEM

Включение функции памяти уровня (заводская настройка)



MEM

Выключение функции памяти уровня



⚠ Меры предосторожности

(RU)

Установку данного изделия может выполнять только квалифицированный электрик. Неправильные установка и использование могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также соблюдать требования, касающиеся места установки изделия.

На изделии не имеется. Вскрытие и ремонт изделий Legrand могут производиться только лицами, прошедшими соответствующую подготовку в компании LEGRAND.

Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.